



🔹 Skąd ta wilgoć w piwnicy?

Wilgoć lub zapach stęchlizny w piwnicy nie zawsze oznaczają przeciek — często to po prostu para wodna, która skrapla się na chłodnych ścianach.

🔧 1. Kondensacja

- Ciepłe, wilgotne powietrze trafia do chłodnej piwnicy.
💡 Objawy: zaparowane okna, wilgoć po deszczu, znika po wietrzeniu.

🔧 2. Nieszczelności

- Woda wnika przez pęknięcia lub uszkodzoną izolację.
💡 Objawy: stale mokra ściana, biały nalot, wilgoć mimo wietrzenia.
👉 Zgłoś administracji – możliwy problem z izolacją.

🔧 3. Brak wentylacji

- Zatkane kratki zatrzymują parę.
✅ Wietrz piwnicę i czyść kratki.

🔧 4. Test

Przyklej folię do ściany:

- para pod folią → przeciek,
- na folii → kondensacja.

📞 5. Kiedy zgłosić

- wilgoć nie znika,
- odpada tynk lub pojawia się pleśń.

📞 533 980 933 (całodobowo)

🌐 Bloklok24.pl

💡 Szybka reakcja = mniej szkód i kosztów.