




## Co zrobić, gdy drzwi wejściowe się nie domykają lub zamek się zacina

Drzwi wejściowe są używane codziennie przez wielu mieszkańców — dlatego mogą z czasem zacząć się zacinać, skrzypieć lub nie domykać. To drobna usterka, ale warto zareagować szybko.

### 1. Sprawdź, co się dzieje

Zwróć uwagę:

- czy drzwi nie ocierają o próg lub framugę,
- czy samozamykacz działa płynnie,
- czy zamek lub elektrozaczep nie stawia oporu.  
 Taka obserwacja pomoże technikowi szybciej rozpoznać problem.


### 2. Co możesz zrobić samodzielnie

- ✓ Wyczyść zawiasy i zamek z kurzu.
- ✓ Jeśli skrzypią – delikatnie nasmaruj zawiasy (np. smarem silikonowym).
- ✗ Nie reguluj samozamykacza – to może go uszkodzić.


### 3. Kiedy wezwać administrację

Zadzwoń, gdy:

- drzwi nie domykają się wcale,
- zamek się zacina lub blokuje,
- słychać zgrzyty, trzaski,
- elektrozaczep nie reaguje na domofon.

 533 980 933 (całodobowo)

 [Bloklok24.pl](http://Bloklok24.pl)

 Często wystarczy drobna regulacja samozamykacza lub zawiasu – im szybciej zgłosisz problem, tym mniejsze ryzyko poważniejszej awarii.